


PB3-208  
PB3-312  
PB3-416

# 取扱説明書



PB3をお買上げ頂き誠にありがとうございました。  
ハンドレバー、ラベルについてのお問合せは全国ネットの  
サトーへどうぞご用命下さい。

## 株式会社 サトー

営業本部 〒153-0064 東京都目黒区下目黒1丁目7番1号 ナレッジプラザ  
お問い合わせ先 フリーダイヤル ☎0120-090310  
ホームページアドレス <http://www.sato.co.jp>




\*QC 0400104\*

初版 1990年2月  
第5版 2010年8月 QC0400104  
© 2010 株式会社サトー

\* PB3型ハンドラベラーはラベルによって3機種  
そろえてあります。ご用途に合せご活用下さい。

**PB3-208型**


W=30



(ラベル実物大)

**PB3-312型**

W=30




(印刷レイアウトは最寄りの代理店にご相談下さい。)

↑ラベルの進行方向

P=41.6

## 印字選択方法




- ① 印字回転つまみを引き出して  
お望みの位置に見出し矢印を  
合せ、つまみを回して目的の  
文字を選んで下さい。
- ② 印字選択が終わったら印字回転  
つまみをA方向に2～3回  
出し入れすると印字が更に  
きれいに整列します。
- ③ つまみは元の位置(押し入っ  
ている状態)に戻して下さい。


★ 黒いゴム印字は  
スタンプ用ですから黒い方が見出し窓に出ない様にして下さい。

## ラベルセットと通し方 ①～⑦

\* ラベルはかならず **SATO** の表示のあるラベルをご使用下さい。




1




- ① ケース蓋のつまみをつまんで後方に開いて下さい。
- ② ラベルの端止めテープを取り除き、ホツレ防止を  
前方に開きながらラベル芯にラベルをセットして  
下さい。
- ③ ケース蓋を元の位置に戻して下さい。  
この時「カチッ」と音がするまで押込んで下さい。

## ラベラーの使い方




- ① ハンドレバーを完全に握りしめると、ラベルに印刷されます。  
注) ハンドレバーの握りが不完全な場合には、きれいな印刷が  
出来ませんので注意して下さい。
- ② ハンドレバーを完全に放しますと印刷されたラベルが一枚貼付  
部の下に送り出されます。
- ③ 貼付部に出て来たラベルを品物に軽く押しつけながら  
ラベラーを後方に引いて下さい。ラベルが品物に貼付けられます。



### 台紙の切り取り方法


ラベルの後部にはみだした余分な台紙は  
下蓋後部の cutter にしっかり押しつけな  
がら切り取って下さい。

2




下蓋のつまみを内側につまんで  
下方に下蓋を開いて下さい。

3



プラテンの先端に指先を掛けて  
ストッパーに当たるまで矢印の方向に  
プラテンを開いて下さい。


4



\* ラベル挿入時は先端を  
カット目のところ  
できれいにカットし、  
まっすぐ伸してから挿入  
すると簡単です。


ラベルケースにセットされているラベルの先  
端を矢印の方向に沿って差込み、プラテンと  
下蓋の間からラベルを出して下さい。

5




- ① プラテンを元の位置に戻して  
下さい。
- ② そのままプラテンを軽く押え  
ハンドレバーを握る、放すの  
動作を繰り返し先端のラベル  
が2～3枚下蓋を通り抜ける  
までラベルを送り出して下さ  
い。

7




親指で台紙を下蓋にそわせながら、  
下蓋の PUSH 部を「カチッ」と音がす  
るまで押し、下蓋を閉じて下さい。  
これでラベルのセットは完了です。

6



送り出したラベルの台紙から  
ラベルをはがして下さい。

## サブスタンプの着脱方法



\* サブスタンプはオプション品です。  
店名、品名、POP 表示用にご活用  
下さい。

\* 印字内容は最寄りの代理店にご相談  
下さい。


○ サブスタンプのつまみ部を内側につ  
まんで印字ホルダーに差し込みます。  
印字ホルダーの左右のセット穴にサブ  
スタンプの左右のセットボスを合せ  
て手を放して下さい。  
これでセットは完了です。



■ **インキローラの交換方法**


★インキローラはかならず **SAPO** の表示のあるインキローラをご使用下さい。

★このインキローラは交換式です。**SAPO** の表示がないインキローラを使用すると故障の原因となります。



- 1 図 —  
(1 図は 2 色インキローラを示します。)
- ① インキローラ Assy の上部を指でつまんでラベラーから矢印の方向に開いて下さい。
  - ② カバーセット軸からインキローラ Assy フック部を外して下さい。
  - ③ 新しいインキローラに交換したら②-①の順(差込み)でセットします。

■ **インキローラ前 (FRONT) の交換方法**




- ① ホルダーアームを指で 1 図の様に押し下げて下さい。
- ② ホルダーアームから使い終わったインキローラを取り出すときにはインキローラ枠ごと 2 図に示す要領で引き抜いて下さい。
- ③ 新しいインキローラを差し込む時にはインキローラ枠ごと 2 図に示す要領でホルダーアームの 凹溝に「カチッ」と音がする位置まで押し込んで下さい。


◆ **インキローラ 2 個の場合**

★フロントとリアとの見分け方  
インキローラのサイドリングに「FRONT (前)」、「REAR (後)」と表示されています。  
またフロントインキローラの台座はオレンジ色になっています。

■ **インキローラ後 (REAR) の交換方法**



- ① 使い終わったインキローラを取り出す時には 2 図の様な方法でテーブル等の端にインキローラ枠を押し当て「カチッ」と音がするまで押し 1 図の矢印の方向に引き抜きます。




- ② 新しいインキローラを差し込む時には 1 図のセット軸にインキローラ枠のスリット (溝) を軽く差し込んで、インキローラアームのスリット (溝) にインキローラボス部が入った状態で 3 図の様な方法でテーブル等の端に押し当て「カチッ」と音がするまで押し込んで下さい。


◆ **インキローラ 1 個の場合**

★1 色タイプはすべてリアタイプのインキローラを使用しております。

■ **インキローラ後 (REAR) の交換方法**




- ① 使い終わったインキローラを取り出す時には 2 図の様な方法でテーブル等の端にインキローラ枠を押し当て「カチッ」と音がするまで押し 1 図の矢印の方向に引き抜きます。



- ② 新しいインキローラを差し込む時には 1 図のセット軸にインキローラ枠のスリット (溝) を軽く差し込んでインキローラアームのスリット (溝) にインキローラボス部が入った状態で 3 図の様な方法でテーブル等の端に押し当て「カチッ」と音がするまで押し込んで下さい。

■ **印字ズレの調整方法**



★ハンドラベラーを過ぎて落下した場合 1 図の様に印刷位置がズレる場合があります。

この場合は 2 図に示してある箇所の左右のネジをドライバーで緩めて左右の平行を出してからネジを締め直して下さい。

※ PB3 ラベラーは強化プラスチック製で堅牢な構造ですが多段印字用として高い印字精度を保つため精密加工された製品です。**本機を投げ出したり、落すことはお避け下さい。**

■ **ラベラーのトラブル点検表**

\* この表は、普通の使い方で使用している時、起こり得る場合があるトラブルとその点検 (対処) を説明したものです。  
(全てのトラブルを一覧表としたものではありません)

トラブル	点 検 (対 処) 方 法
● ラベルがうまく送り出さない時	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 完全にハンドレバーを握って下さい。</li><li>○ もう一度取扱説明書にそってラベルを入れ直して下さい。</li><li>○ 専用ラベル以外のラベルをご使用ではありませんか。</li><li>○ 糊で汚れた箇所を定期的に拭き取っていますか。</li><li>○ 湿気を含んだラベルをお使いになっていませんか。</li></ul>
● 印字位置が正しくない時	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 落下によって印字 Assy がズレる時があります。印字ズレの調整方法を参照して下さい。</li></ul>
● ラベルに印字されない時	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 新しいインキローラと交換して下さい。</li><li>○ 完全にハンドレバーを握っていますか。</li><li>○ 専用のインキローラをご使用になっていませんか。</li></ul>
● ラベルに汚れや点みtainなものが付いた時	<ul style="list-style-type: none"><li>○ 貼付部 (黒いゴムローラ) のインキの汚れを拭き取して下さい。</li></ul>

\* ラベラーご使用中にラベルがうまく送り出さない時や印字されない時は上記の点検をして下さい。

\* 万ーこの表で解決しない場合やわからないトラブルが起った時にはお買上店にご連絡下さい。

■ **ラベルの上手な使い方!**

- ★ 湿気を含んだラベルをお使いになるとラベルづまりやラベルが一枚つつ切れないで印刷ズレ等の不具合が起きやすいので注意して下さい。
- \* ラベルの健康管理は\*\*\*
- ★ 機械につけたままのラベルや袋から出したままのラベルは湿気の少ない、爽やかな風通しの良いところに保管して下さい。
- ★ ケースの封を切ったものやケースから袋のまま出しておくときは湿気のないところや、乾燥剤の入った缶の中に保管して下さい。
- ★ 開封しないケース入りのものは湿気の少ない高い棚か台の上に保管して下さい。